

# Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions de base de votre poste de locataire série GT.

Pour le mode d'emploi complet (1,6 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : [www.aiphone.com/gt-1c\\_op-man](http://www.aiphone.com/gt-1c_op-man)



Poste de locataire **GT-1C**

## Alimentation électrique

Ce poste de locataire est alimenté par le système et reste toujours en marche, même lorsque l'écran est éteint. Contactez le gestionnaire de l'immeuble si le poste de locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

## Écran ACL

## Microphone

## Bouton de déverrouillage de porte

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

## Bouton OPTION

Appuyez sur le bouton OPTION pour activer un appareil externe (si inclus).

## Bouton GUARD (garde)

Appuyez sur le bouton GUARD (garde) pour appeler tous les postes de garde et de concierge connectés au système (le cas échéant). Pour voir un visiteur sur une caméra TVCF (si activée), appuyez sur le bouton GUARD (garde) lorsque vous communiquez avec le poste d'entrée.

## Haut-parleur

## Commande de luminosité de l'écran ACL

Utilisez le cadran pour régler les niveaux de luminosité de l'écran ACL (0 à 10).

## Commande de volume

Utilisez le cadran pour régler le volume de communication (0 à 10).

## Commande de volume du carillon

Utilisez le cadran pour régler le volume du carillon (0 à 10). Le voyant de tonalité arrêtée clignote lentement lorsque le carillon est mis en sourdine.

## Bouton ADJUST (régler)

Appuyez sur le bouton ADJUST (régler) pour compenser la luminosité forte ou faible de contre-jour lors du visionnement de la vidéo à partir d'un poste de porte.

## Bouton ZOOM/WIDE (zoom/grand angle)

Appuyez sur le bouton ZOOM/WIDE (zoom/grand angle) pour modifier la vue d'écran ou pour faire une sélection de menu.

## Bouton de commande de caméra/ curseur

Appuyez sur  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  ou  $\triangleright$  pour changer la vue de la caméra (zoom seulement). Lorsque vous faites des sélections de menu, appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour modifier la position du curseur.

## Bouton TALK (parler)

Appuyez sur le bouton TALK (parler) pour répondre à un appel entrant. Après avoir répondu, la conversation devient mains libres. Pour le mode PTT (push-to-talk, pousser pour parler), appuyez sur le bouton TALK (parler) jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La conversation exige ensuite de maintenir enfoncé le bouton TALK lorsque vous parlez et de le relâcher lorsque vous écoutez. Que la conversation soit mains libres ou PTT, le voyant indicateur de voix s'allume lorsque vous parlez et s'éteint lorsque votre visiteur parle.

## Bouton OFF (arrêt)

Appuyez sur le bouton OFF (arrêt) pour mettre fin à un appel (cela n'arrête pas le poste).