

# Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions de base de votre poste de locataire série GT.



Pour le mode d'emploi complet (3,71 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : [www.aiphone.com/gt-1c7\\_op-man](http://www.aiphone.com/gt-1c7_op-man)



Poste de locataire  
**GT-1C7**

## Alimentation électrique

Ce poste de locataire est alimenté par le système et reste toujours en marche, même lorsque l'écran est éteint. Contactez le gestionnaire de l'immeuble si le poste de locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

## Bouton d'option



Appuyez sur le bouton d'option pour activer un appareil externe (si inclus).

## Haut-parleur

Le haut-parleur est situé à l'arrière.

## Écran ACL

## Voyant indicateur d'état

## Bouton de déverrouillage de porte



Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

## Bouton de réglage



Appuyez sur le bouton de réglage pour compenser la luminosité forte ou faible de contre-jour lors du visionnement de la vidéo à partir d'un poste de porte.

## Boutons de commande de caméra

Appuyez sur , , ou pour changer la vue de la caméra (zoom seulement).

## Bouton de zoom/grand angle



Appuyez sur le bouton de zoom/grand angle pour changer la vue d'écran.

## Commande de luminosité de l'écran ACL

Utilisez le cadran pour régler les niveaux de luminosité de l'écran ACL (0 à 10).

## Commande de volume

Utilisez le cadran pour régler le volume de communication (0 à 10).

## Commande de volume du carillon

Utilisez le cadran pour régler le volume du carillon (0 à 10). Le voyant de tonalité arrêtée clignote lentement lorsque le carillon est mis en sourdine.

## Bouton Parler/Arrêt



Appuyez sur le bouton parler/arrêt pour répondre à un appel entrant. Après avoir répondu, la conversation devient mains libres. Appuyez de nouveau sur le bouton parler/arrêt pour mettre fin à un appel (cela n'arrête pas le poste). Pour le mode PTT (push-to-talk, pousser pour parler), appuyez sur le bouton parler jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La conversation exige ensuite de maintenir enfoncé le bouton parler lorsque vous parlez et de le relâcher lorsque vous écoutez. Pour mettre fin à la conversation PTT, appuyez une fois sur le bouton parler sans le maintenir enfoncé (cela n'arrête pas le poste). Que la conversation soit mains libres ou PTT, le voyant indicateur de voix s'allume lorsque vous parlez et s'éteint lorsque votre visiteur parle.

## Bouton de garde



Appuyez sur le bouton de garde pour appeler tous les postes de garde et de concierge connectés au système (le cas échéant). Pour voir un visiteur sur une caméra TVCF (si activée), appuyez sur le bouton de garde lorsque vous communiquez avec le poste d'entrée.