

Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad de vivienda Serie GT



Si desea un manual de operación completo (3.71 MB), escanee el código QR o use el enlace para descargarlo desde el sitio del fabricante: www.aiphone.com/gt-1c7_op-man



Alimentación

Esta unidad de vivienda recibe su alimentación del sistema y siempre estará encendida (aún si la pantalla está apagada). Si la unidad de vivienda no funciona, póngase en contacto con el administrador del edificio.

Botón de opciones



Presione el botón de opciones para activar un dispositivo externo (si viene incluido).

Altavoz

El altavoz está ubicado en la parte posterior.

Pantalla LCD

Luz indicadora de estado

Botón de apertura de puertas



Presione el botón de apertura de puertas para desbloquear la entrada durante una llamada.

Botón de ajuste



Al ver video que viene de una unidad de puerta, toque el botón de ajuste para ajustar condiciones de muy poca o demasiada luz.

Botones de control para la cámara

Toque , , o para cambiar la vista de la cámara (solo en vista de acercamiento).

Botón para hablar/apagar



Presione el botón para hablar/apagar para contestar una llamada entrante. Una vez contestada, la conversación continúa con manos libres. Presione el botón para hablar/apagar una vez más para terminar una llamada (esto no apagará la unidad). Para usar el modo PTT (pulsar para hablar), presione el botón TALK (hablar) hasta escuchar un pitido. A partir de este momento, para sostener una conversación se debe presionar el botón TALK (hablar) al hablar y soltarlo mientras escucha. Para terminar la conversación PTT, presione el botón TALK (hablar) una vez (sin mantenerlo presionado, esto no apagará la unidad). Sea que la llamada se haga por PTT o a manos libres, la luz indicadora de llamada se encenderá mientras usted hable y se apagará mientras hable su visitante.

Botón del guarda



Toque el botón del guarda para llamar a todas las unidades para guardas/conserjes conectadas al sistema (si están incluidas). Para ver a un visitante con una cámara de televisión de circuito cerrado (si está habilitada), presione el botón del guarda mientras se comunica con la unidad de entrada.

Botón para acercar/alejar



Para cambiar la vista de la pantalla, toque el botón para acercar/alejar.

Control de brillo de la pantalla LCD



Use la perilla de control para ajustar el brillo de la pantalla LCD (niveles 0-10).

Control de volumen



Use la perilla de control para ajustar el volumen de la comunicación (niveles 0-10).

Control de volumen del timbre



Use la perilla de control para ajustar el volumen del timbre (niveles 0-10). La luz indicadora de estado parpadeará lentamente si el timbre se ha puesto en silencio.

