

# Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions de base de votre poste de locataire série GT.

Pour le mode d'emploi complet (3,7 Mo), scannez le code QR ou utilisez le lien pour le télécharger à partir du site Web du fabricant : [www.aiphone.com/gt-2h\\_op-man](http://www.aiphone.com/gt-2h_op-man)



Poste auxiliaire de locataire **GT-2H**

## Alimentation électrique

Ce poste auxiliaire de locataire est alimenté par le poste principal de locataire (GT-2C) et reste toujours en marche, même lorsque l'écran est éteint. Contactez le gestionnaire de l'immeuble si le poste auxiliaire de locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

## Écran ACL

## Microphone

## Boutons de fonctionnement

Appuyez sur le bouton **MONITOR** (moniteur) pour voir et entendre l'activité dans le hall d'entrée (poste de porte personnel de locataire requis) ou à l'entrée principale (si activé).

Appuyez sur le bouton **CALL** (appel) pour parler d'une pièce à l'autre ou pour appeler tous les postes de l'appartement (au moins deux postes de locataire sont requis).

## Bouton GUARD (garde)

Appuyez sur le bouton **GUARD** (garde) pour appeler tous les postes de garde et de concierge connectés au système (le cas échéant). Pour voir un visiteur sur une caméra TVCF (si activée), appuyez sur le bouton **GUARD** (garde) lorsque vous communiquez avec le poste d'entrée.

## Bouton de déverrouillage de porte

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

## Bouton OPTION

Appuyez sur le bouton **OPTION** pour activer un appareil externe (si inclus).

## Haut-parleur

## Bouton OFF (arrêt)

Appuyez sur le bouton **OFF** (arrêt) pour mettre fin à un appel (cela n'arrête pas le poste).

## Bouton TALK (parler)

Appuyez sur le bouton **TALK** (parler) pour répondre à un appel entrant.

Après avoir répondu, la conversation devient mains libres. Pour le mode PTT (push-to-talk, pousser pour parler), appuyez sur le bouton **TALK** (parler) jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La conversation exige ensuite de maintenir enfoncé le bouton **TALK** lorsque vous parlez et de le relâcher lorsque vous écoutez. Que la conversation soit mains libres ou PTT, le voyant indicateur de voix s'allume lorsque vous parlez et s'éteint lorsque votre visiteur parle.

## Commande de luminosité de l'écran ACL

Utilisez le cadran pour régler les niveaux de luminosité de l'écran ACL (0 à 10).

## Commande de volume

Utilisez le cadran pour régler le volume de communication (0 à 10).

## Commande de volume du carillon

Utilisez le cadran pour régler le volume du carillon (0 à 10). Le voyant de tonalité arrêtée clignote lentement lorsque le carillon est mis en sourdine.

## Bouton ADJUST (régler)

Appuyez sur le bouton **ADJUST** (régler) pour compenser la luminosité forte ou faible de contre-jour lors du visionnement de la vidéo à partir d'un poste de porte.

## Bouton ZOOM/WIDE (zoom/grand angle)

Appuyez sur le bouton **ZOOM/WIDE** (zoom/grand angle) pour modifier la vue d'écran ou pour faire une sélection de menu.

## Bouton de commande de caméra/ curseur

Appuyez sur  $\Delta$ ,  $\nabla$ ,  $\triangleleft$  ou  $\triangleright$  pour changer la vue de la caméra (zoom seulement). Lorsque vous faites des sélections de menu, appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour modifier la position du curseur.