



Schlage
SenseTM

WI-FI ADAPTER

The Schlage Sense Wi-Fi Adapter works with your Schlage Sense Smart Deadbolt. After setting up the Wi-Fi Adapter, you can use the Schlage Sense app to control your lock from anywhere.

El adaptador de Wi-Fi Schlage Sense funciona con su Cerradura Inteligente Schlage Sense. Después de configurar el adaptador de Wi-Fi, puede usar la aplicación Schlage Sense para controlar su cerradura desde cualquier lugar.

L'adaptateur Wi-Fi Schlage Sense est compatible avec votre pêne intelligent Schlage Sense. Après avoir configuré votre adaptateur Wi-Fi, vous pouvez utiliser l'application Schlage Sense pour contrôler votre serrure depuis n'importe où.



Before you get started

Before setting up the Wi-Fi Adapter, install and pair your Schlage Sense Smart Deadbolt first.

If your Schlage Sense Smart Deadbolt is already set up with HomeKit and you want to use the Wi-Fi Adapter to control your lock from anywhere, please reset your lock to factory defaults and set it up with the Schlage system. See your lock User Guide for factory default reset instructions.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
HomeKit is a trademark of Apple Inc.

Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc.

Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc.

Antes de comenzar

Avant de commencer

Antes de configurar el adaptador de Wi-Fi, instale y conecte primero la Cerradura Inteligente Schlage Sense.

Si su Cerradura Inteligente Schlage Sense ya está configurada con HomeKit y desea usar el adaptador de Wi-Fi para controlar su cerradura desde cualquier lugar, restablezca su cerradura a la configuración de fábrica y configúrela con el sistema Schlage. Consulte la Guía del Usuario de la cerradura para obtener las instrucciones de restablecimiento de la configuración de fábrica.

Avant de configurer votre adaptateur Wi-Fi, installez et associez d'abord votre pêne intelligent Schlage Sense.

Si votre pêne intelligent Schlage Sense est déjà configuré avec HomeKit et que vous souhaitez utiliser l'adaptateur Wi-Fi pour contrôler votre serrure depuis n'importe où, veuillez réinitialiser votre serrure aux paramètres d'usine et la configurer avec le système Schlage. Référez-vous au guide d'utilisateur de votre serrure pour les instructions concernant la réinitialisation aux paramètres d'usine.

1



Create a user account and add your lock.

Follow instructions in the app to create your account and add your lock. If you're already logged in and have a lock connected to your account, skip this step.

Cree una cuenta de usuario y agregue su cerradura.

Siga las instrucciones en la aplicación para crear su cuenta y agregar su cerradura.

Si ya ha iniciado sesión y la cerradura está conectada a su cuenta, omite este paso.

Créez un compte utilisateur et ajoutez votre serrure.

Suivez les instructions dans l'application pour créer votre compte et ajouter votre serrure.

Si vous êtes déjà connecté et avez déjà associé une serrure à votre compte, passez cette étape.

2



Add Wi-Fi Adapter.

Agregue el adaptador de Wi-Fi.

Ajouter un adaptateur Wi-Fi.

1. Press the icon.

Presione el icono.

Appuyer sur l'icône.



2. Press "Wi-Fi Adapter."

Presione "Wi-Fi Adapter" (Adaptador de Wi-Fi).

Appuyer sur Wi-Fi Adapter « adaptateur Wi-Fi ».

3. Press to add your Wi-Fi Adapter.

Presione para agregar su adaptador de Wi-Fi.

Appuyer sur pour ajouter votre adaptateur Wi-Fi.



Q&A

How do I reset my Wi-Fi Adapter to factory default?

Press and hold the button for 10 seconds.

How close does my Wi-Fi Adapter need to be to my lock?

Within 40 feet. For best results, Schlage recommends plugging it in a power outlet near your door lock.

Preguntas y respuestas

¿Cómo restablezco mi adaptador de Wi-Fi a la configuración predeterminada de fábrica?

Mantenga presionado el botón por 10 segundos.

¿A qué distancia debe estar mi adaptador de Wi-Fi de mi cerradura?

A 40 pies. Para obtener mejores resultados, Schlage recomienda enchufarlo a un tomacorriente cerca de su cerradura.

Wi-Fi Adapter supports 802.11 b/g/n 2.4GHz networks.

El adaptador de Wi-Fi admite redes 802.11 b/g/n 2.4 GHz.

L'adaptateur Wi-Fi est compatible avec les réseaux 802.11 b/g/n 2,4 GHz.

Questions et réponses

Comment réinitialiser mon adaptateur Wi-Fi aux paramètres d'usine?

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes.

À quelle distance de ma serrure doit se trouver mon adaptateur Wi-Fi?

Dans un périmètre de 12 mètres (40 pieds). Pour des résultats optimaux, Schlage recommande de le brancher dans une prise proche de votre serrure.

Need Help?
¿Necesita ayuda?
Besoin d'aide?

U.S.A.: 888-805-9837

Canada: 800-997-4734

México: 018005067866



ALLEGION™

© Allegion 2017
Sense WA QSG Rev. 04/17-a