

AD-200/AD-201

Mode d'emploi pour serrure sans fil Instructions pour les séries compatibles avec les serrures sans fil



Contenu

Vue d'Ensemble	.3
Fonctions du verrou	.4
Commencement	.4
Logiciel Utilitaire de Schlage (SUS)	.5
Mode d'Accès Constructeur Annuler le Mode d'Accès Constructeur	.5 .6
Types d'authentifiant et fonctions Formes d'authentifiant	.6 .7
Instructions relatives à la programmation manuelle PROGRAMMATION d'authentifiants. Authentifiants de création liés à une UTILISATION NORMALE Authentifiants de BASCULEMENT	.8 .9 10 11 12 13 14
Codes d'erreur	15
Opération de vérification du verrou Test Mécanique Test Électronique	16 16 16
Utilisation de la serrure	17
Fonction de déverrouillage à distance câblé	17 17 17 18 18
Reconfiguration aux paramètres par défaut établies en usine	18 18 19
Piles	20
Installation ou remplacement des piles Indicateurs de piles faibles	20 21 21
Bloc d'alimentation externe	21
Référence à DEL	22 22 22
Guide de dépannage	23
Énoncés FCC	25

Ce produit est conforme aux normes UL294 et ULC-S319. La conformité de ce produit sera annulée si vous utilisez un module accessoire, d'expansion, de mémoire ou un autre module qui n'a pas encore été évalué quant à sa compatibilité d'utilisation avec ce produit homologué UL, selon les exigences des normes UL294 et ULC-S319. Ce produit a été examiné pour CAN/ULC-S319 Classe 1.

Niveaux de commande d'accès UL 294 testés à : Attaque destructive – Niveau 1; Sécurité de ligne – Niveau 1; Endurance – Niveau 4; Énergie vampire – Niveau 1.

Vue d'Ensemble

Le Schlage AD-200/AD-201 est une serrure électronique sans fil faisant partie de la ligne de produit des séries AD.

Le modèle AD-201 de Schlage est un verrou électronique hors-ligne certifié FIPS-201.

- Peut être alimentée par piles ou branchée à une alimentation externe à l'aide d'un bloc d'alimentation UL294 ou ULC-S318/ULC-S319 approuvé pouvant fournir au moins 250 mA @ 12 ou 24 VCC. Voir la section *Piles* à la page 20, ou *Vue d'Ensemble à la page* 3 pour plus de détails.
- Le levier extérieur est habituellement verrouillé.
- Le levier intérieur permet toujours un droit de sortie.
- · La serrure conserve un suivi des évènements.
- Configurez-la à l'aide du Logiciel Utilitaire de Schlage (SUS).



Options supplémentaires du lecteur AD-200 : Maj + clavier, Multi-Tech + clavier.

La production de lecteurs de carte de proximité (PR, PRK) et de cartes à puce a cessé (SM, SMK), et ceux-ci ont été remplacés par les lecteurs à technologie multiple (MT, MTK), qui proposent la même fonction que les lecteurs de carte de proximité et de cartes à puce originaux, intégrés dans un seul et unique lecteur d'authentifiant.

Le lecteur AD-201 est un lecteur Multi-Tech + clavier (FMK) certifié FIPS-201-1.

Fonctions du verrou

Le lecteur AD-200/AD-201 remplit l'une des quatre fonctions suivantes :

Intimité (40) : La serrure complète est généralement sécurisée. Le fait d'appuyer sur le bouton-poussoir intérieur ou d'allonger le pêne dormant désactivera l'accès électronique régulier à partir de l'extérieur. Le fait d'ouvrir la porte, de rétracter le pêne dormant ou d'appuyer sur le bouton-poussoir intérieur une seconde fois désactive le statut d'intimité.

Bureau (50) : La serrure complète est généralement sécurisée. Le bouton-poussoir intérieur peut être utilisé pour sélectionner un passage ou un statut sécurisé.

Appartement (60) : La serrure complète est généralement sécurisée. Le bouton-poussoir intérieur est utilisé pour sélectionner un passage ou un statut sécurisé. Lorsque le statut sécurisé est activé, le fait d'ouvrir la porte ou d'appuyer sur le bouton-poussoir intérieur entraînera le passage de la serrure à un statut non sécurisé. La porte doit être fermée et un authentifiant valide doit être présenté pour sécuriser la serrure complète à partir de l'extérieur.

Salle de classe/Entrepôt (70) : La serrure complète est généralement sécurisée. Un authentifiant de basculement valide peut être utilisé pour modifier un passage ou un statut sécurisé.

Commencement

Suivez ces étapes lors de la mise en place d'une nouvelle serrure.

- Installez la serrure. Voir le guide d'installation qui accompagne votre serrure, ou consultez le site www.allegion.com/us (voir Support>Schlage Electronics>Electronic Locks Technical Library) pour obtenir de plus amples renseignements (en anglais seulement).
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement. Voir la section *Piles* à la page 20 pour plus de détails.
- Configurez, lorsque nécessaire, l'authentifiant principal constructeur. Voir la section Mode d'Accès Constructeur à la page 5 pour plus de détails. La serrure devrait demeurer en Mode d'accès constructeur jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer le reste du système.
- Essayez la serrure afin de vous assurer que le fonctionnement mécanique et électronique est adéquat. Voir la section *Opération de vérification du verrou* à la page 16 pour plus de détails.
- Lorsque vous êtes prêt à effectuer l'installation pour une utilisation normale, programmez les utilisateurs autorisés. Voir la section *Instructions relatives à la programmation manuelle* à la page 8 pour plus de détails.
- ① La programmation de la serrure avec le SUS supprimera tous les utilisateurs autorisés ajoutés à l'aide de l'authentifiant principal constructeur.
- 6. Consultez le Mode d'emploi du logiciel utilitaire Schlage pour plus de détails concernant la configuration de la serrure.
- 7. Familiarisez-vous avec l'information que contient ce manuel.

Conservez-le pour référence future.

Le Logiciel Utilitaire de Schlage est utilisé que pour la programmation et l'installation.

Le SUS est utilisé pour configurer les serrures. Cela comprend le transfert de fichiers de données entre le logiciel de commande d'accès et les serrures. Pour de l'information concernant le SUS, consultez le Mode d'emploi du SUS.

Mode d'Accès Constructeur

Le Mode d'accès constructeur est utilisé pour permettre l'accès avant que la serrure ne soit programmée et pour des besoins de tests.

- Activé par défaut.
- La serrure demeurera en Mode d'accès constructeur tant que celui-ci n'est pas annulé, tel que décrit ci-dessous.
- Aucune vérification ne sera conservée lorsque la serrure est en Mode d'accès constructeur.
- Utilisez le même Authentifiant principal constructeur pour toutes les serrures de l'établissement.
- Si vous présentez la première carte à une nouvelle serrure pour créer l'Authentifiant constructeur principal, et que la carte n'est pas acceptée, la serrure a soit déjà été programmée ou possède déjà un Authentifiant constructeur principal.
- Si l'Authentifiant constructeur principal ne peut être localisé, ou que vous désirez remettre la serrure en Mode d'accès constructeur, réinitialiser la serrure selon les paramètres établis en usine. Voir la section *Reconfiguration aux paramètres par défaut établies en usine* à la page 18 pour plus de détails.

Serrures avec claviers numériques - Mode d'accès constructeur

Les serrures sans fil avec claviers numériques, avec ou sans authentifiants supplémentaires, possèdent par défaut, en mode de réinitialisation aux paramètres installés en usine, le NIP 13579 et «#». Celui-ci peut être utilisé pour l'installation, les essais et l'accès constructeur. Pour en faire l'essai, saisissez le NIP par défaut. Le bouton Schlage clignotera et la serrure se déverrouillera.

Le NIP par défaut est automatiquement supprimé lors de la création d'accès constructeur utilisateur autorisé, la programmation d'un nouvel authentifiant, ou lorsque le Logiciel Utilitaire Schlage est utilisé pour programmer une serrure.

Serrures avec lecteur de cartes - Création de l'Authentifiant Principal Constructeur

L'authentifiant-maître de création est utilisé pour programmer un authentifiant du mode de création.

Pour créer un authentifiant-maître :

- 1. Maintenez le bouton Schlage appuyé tout en présentant un authentifiant.
- 2. Pour indiquer la confirmation, le bouton Schlage clignotera en vert à gauche et à droite.
- 3. Utilisez cette carte pour ajouter un authentifiant d'utilisateur du mode de création.

① L'authentifiant constructeur principal n'accorde pas l'accès. Il n'est utilisé que pour ajouter des authentifiants supplémentaires.

Serrures avec lecteur de cartes – Ajoutez des utilisateurs autorisés du Mode d'Accès Constructeur

Type d'authentifiant du mode de création	Étapes relatives à l'ajout d'un authentifiant d'utilisateur du mode de création				
Authentifiant de création lié à une utilisation normale Déverrouille la serrure pendant le délai de reverrouillage	1 Présentez l'authentifiant- maître de création au lecteur ➔	2 Clignotement de DEL vertes →	3 Présentez l'authentifiant d'utilisateur dans un délai de 20 secondes →	4 Des DEL vertes clignotent et l'authentifiant est ajouté →	5 Répétez les étapes 3 et 4
Authentifiant de création lié au basculement Fait basculer la serrure de verrouillée à déverrouillée, ou vice-versa.	Présentez l'authentifiant- maître de création au lecteur	Clignotement de DEL vertes	Appuyez sur le bouton Schlage et maintenez celui-ci enfoncé tout en présentant votre authentifiant d'utilisateur dans un délai de 20 secondes. →	Des DEL vertes clignoteront, deux bips retentiront et l'authentifiant sera ajouté	pour ajouter des authentifiants supplémentaires. Les authentifiants ajoutés à l'aide de l'authentifiant- maître de création auront un accès en tout temps.

Annuler le Mode d'Accès Constructeur

On peut annuler le mode d'accès construction par une des méthodes suivantes:

- Télécharger un dossier de porte à l'aide du SUS. Consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.
- Réinitialisez la serrure selon les paramètres installés en usine. Voir la section *Reconfiguration aux paramètres par défaut établies en usine* à la page 18 pour plus de détails.

Lors de l'annulation du mode constructeur, l'authentifiant principal constructeur, ainsi que tous les autres authentifiants ajoutés à l'aide de celui-ci, ne fonctionneront plus.

Types d'authentifiant et fonctions

Programmation d'authentifiants : Une carte ou un code à cinq chiffres est utilisé uniquement pour la programmation de la serrure.

Authentifiant lié à une carte ou à un NIP : Une carte qui est présentée ou un code de 3 à 6 chiffres saisi sur le clavier.

Numéro d'identification de carte : Lors de l'ajout d'un nouvel authentifiant lié à une carte, un code de 3 à 6 chiffres est saisi avant de présenter la carte. Ce code devient le <u>numéro</u> <u>d'identification de la carte</u>. Ce numéro peut être utilisé pour supprimer une carte sans détenir physiquement la carte. *Conservez un journal de tous les numéros de référence des authentifi ants émis ainsi que leurs codes pour référence future.*

Remarque : Un authentifiant unique doit être utilisé pour chaque type d'authentifiant décrit ci-dessous (par exemple, un seul authentifiant ne peut pas être utilisé à la fois pour une utilisation normale et les fonctions de basculement).

Type d'Authentifiant	Fonction
Programmation carte ou code de programmation (NIP)	<u>Seulement utilisé pour programmer la serrure</u> . Ne verrouille pas la serrure.
Authentifiants de utilisation normale	Déverrouille la serrure <i>momentanément</i> après la présentation ou la saisie d'un authentifiant.
Authentifiants de basculement	Fait basculer la serrure de verrouillée (sécurisée) à déverrouillée (non sécurisée), or vice versa, ou vice versa, à moins qu'elle soit dans un état de maintien.
Authentifiants de maintien	Conserve la serrure dans l'état actuel. La serrure conserve son état jusqu'à ce que l'identifiant Freeze (Maintien) soit présenté à nouveau. (Un authentifiant passerelle outrepassera tout verrou à l'état de maintien tel que décrit ci-dessous.)
	Déverrouille la serrure momentanément, contourne l'état.
Authentifiants passerelles	Un authentifiant passerelle valide peut déverrouiller une porte afin qu'elle soit en mode de verrouillage sécurisé (maintien, intimité, fuseaux horaires, verrouillage automatique des portes et fêtes). La porte se reverrouillera après le délai de reverrouillage indiqué.

Formes d'authentifiant

Les types d'authentifiant suivants : normal, basculement, maintien, et passerelle sont utilisés dans l'une des trois formes suivantes :

Authentifiants de code de programmation (NIP) : Une carte qui est présentée ou un code de 3 à 6 chiffres saisi sur le clavier.

Authentifiant lié à une carte : Une carte présentée à la serrure.

Authentifiant carte + un numéro d'identification de carte : Une carte (avec un numéro d'identification de carte unique) présentée à la serrure. (Consultez la description de numéro d'identification de carte ci-dessus pour de plus amples renseignements.)

Les étapes relatives à la désignation de chacune des formes sont présentées dans les instructions relatives à la programmation manuelle aux pages suivantes.

Remarques importantes :

- ① Attendez que les DEL du bouton Schlage cessent de clignoter avant de passer à l'étape suivante.
- ① Après 20 à 25 secondes d'inactivité, le mode programmation deviendra inaccessible. À ce moment, la touche Schlage clignotera rouge – trois clignotements à gauche et neuf à droite, simultanément.
- ① N'importe quelle entrée incorrecte sera indiquée sur le bouton Schlage par une DEL rouge continue et une DEL verte clignotante. Pour interpréter les clignotements, référez-vous à la section Codes d'erreur à la page 15.

Pour effectuer cette action :	Suivez les étapes suivantes : Attendez que (
	1	2	3	4		
Créez un nouveau code de programmation (NIP)	Saisissez (9)(7)(5)(3)(1)(★) (Ceci est le NIP de programmation par défaut)	Saisissez ⑦❀	Saisissez un nouveau code de programmation à 5 chiffres et 🛞 Attendez de voir une lumière verte à droite.	Saisissez le nouveau le code de programmation à 5 chiffres une autre fois et 🛞 Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.		
Créez un nouveau carte de programmation	Saisissez ⑨⑦⑤③①❀	Saisissez ⑦❀	Présentez la nouvelle carte de programmation.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.		

PROGRAMMATION d'authentifiants

Authentifiants de création liés à une UTILISATION NORMALE

Remarque : Avant qu'un nouveau NIP lié à une utilisation normale soit créé, le NIP par défaut est (13579)

Pour effectuer cette action :	Suivez les étapes suivantes : Attendez que (SCHLACE) s'arrête de clignoter entre chaque étape!					
	1	2	3	4	5	6
Créez un NIP lié à une Utilisation Normale	Saisissez un NIP de programma- tion et 🏵 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 🛞	Saisissez un nouveau NIP de 3 à 6 chiffres et 🛞 🛞	Pour un autre NIP, revenez à l'étape 3.	Appuyez sur 🏵 de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.
Créez une CARTE liée à une Utilisation Normale	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez € 3 €	Saisissez le nouveau Numéro d'identification de Carte de 3 à 6 chiffres et	Attendez de voir une lumière verte à droite. Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour présenter une autre CARTE, revenez à l'étape 3 OU appuyez sur (*) de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.
Créez une CARTE liée à une Utilisation Normale + un Numéro d'identifi- cation de Carte	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 🛞	Saisissez 311 *	Saisissez un nouveau Numéro d'identifi- cation de Carte de 3 à 6 chiffres et 🛞 Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour un autre CARTE + un Numéro d'identifi- cation de Carte, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.

Authentifiants de BASCULEMENT

Pour effectuer cette action :	Suivez les étapes suivantes : Attendez que (SCHLAGE) s'arrête de clignoter entre chaque étape!						
	1	2	3	4	5	6	
Créez un NIP de Bascule- ment	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 🛠	Saisissez ①⑨① ⑦	Saisissez un nouveau NIP de 3 à 6 chiffres et $\mathfrak{R} \mathfrak{R}$ Attendez de voir une lumière verte à droite.	Pour un autre NIP, revenez à l'étape 4 OU Appuyez sur \circledast de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Bascule- ment	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 33*	Saisissez ① ⑨ ① *	Saisissez le nouveau Numéro d'identification de Carte de 3 à 6 chiffres et * Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour présenter une autre CARTE, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Bascule- ment + un Numéro d'identifi- cation de Carte	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 *	Saisissez 391 *	Saisissez un nouveau Numéro d'identifi- cation de Carte de 3 à 6 chiffres et 🛞 Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour un autre CARTE + un Numéro d'identifi- cation de Carte, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	

Authentifiants de MAINTIEN

Pour	Suivoz los ótanos suivantos :						
cette	Attendez que (SCHLACE) s'arrête de clignoter entre chaque étape!						
action.	1	2	3	4	5	6	
Créez un NIP de Maintien	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 🛠	Saisissez ①①⑤ *	Saisissez un nouveau NIP de 3 à 6 chiffres et $\mathfrak{R} \mathfrak{R}$ Attendez de voir une lumière verte à droite.	Pour un autre NIP, revenez à l'étape 4 OU Appuyez sur \circledast de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Maintien	Saisissez un NIP de programma- tion et * OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 33*	Saisissez ①①⑤ ⑦	Saisissez le nouveau Numéro d'identification de Carte de 3 à 6 chiffres et Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour présenter une autre CARTE, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Maintien + un Numéro d'identifi- cation de Carte	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 🛠	Saisissez 315 *	Saisissez un nouveau Numéro d'identifi- cation de Carte de 3 à 6 chiffres et 🛞 Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour un autre CARTE + un Numéro d'identifi- cation de Carte, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	

Authentifiants	de	PASSERELLES
----------------	----	-------------

Pour effectuer cette action :	Suivez les étapes suivantes : Attendez que (SCHLAGE) s'arrête de clignoter entre chaque étape!						
	1	2	3	4	5	6	
Créez un NIP de Passerelles	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 33*	Saisissez ①①① ⑦	Saisissez un nouveau NIP de 3 à 6 chiffres et \mathfrak{F} \mathfrak{F} Attendez de voir une lumière verte à droite.	Pour un autre NIP, revenez à l'étape 4 OU Appuyez sur 🏵 de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Passerelles	Saisissez un NIP de programma- tion et * OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 33*	Saisissez (1) (1) (9) (*)	Saisissez le nouveau Numéro d'identification de Carte de 3 à 6 chiffres et æ Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour présenter une autre CARTE, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	
Créez une CARTE de Passerelles + un Numéro d'identifi- cation de Carte	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 3 3 ✤	Saisissez 319 *	Saisissez un nouveau Numéro d'identifi- cation de Carte de 3 à 6 chiffres et 🛞 Attendez de voir une lumière verte à droite.	Présentez une nouvelle CARTE à verrouiller.	Pour un autre CARTE + un Numéro d'identifi- cation de Carte, revenez à l'étape 4 OU appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.	

AUTRE programmation

Pour effectuer	Suivez les étapes suivantes :				
cette action :	Attendez	que (SCHL	s'arrête de	clignoter entre cha	que étape!
	1	2	3	4	5
Supprimez un authentifiant	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez ⑤ ❀	Saisissez le NIP ou le Numéro d'identification de la Carte à supprimer et 🛞	Pour supprimer un autre authentifiant lié à une carte, revenez à l'étape 3 ou appuyez sur 🛞 de nouveau pour terminer.	Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.
Changez la longueur d'un NIP ou du Numéro d'une Carte d'identification	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez 998	Saisissez	Saisissez (3), (4), (5), OU (6) pour choisir la longueur de NIP désirée.	Appuyez sur
Changez le délai de reverrouillage	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞 OU présentez une carte de programma- tion	Saisissez (9) (9) (*)	Saisissez ① ❀	Chaque appui de bouton ajoute au délai total. Exemple : (1) + (9) ajoute un délai de 10 secondes.	Appuyez sur de nouveau pour terminer. Attendez la confirmation: Deux clignotements verts à droite.
Caractéristique d'activation et de désactivation du détecteur de mouvement	Saisissez un NIP de programma- tion et 🛞	Saisissez (9) (9) (9) (8) (8) (8) (9) (9) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	Saisissez ⑤ 🏵	Saisissez (i) (ii) pour désactiver les clignotements du détecteur de mouvement ou (ii) (iii) pour activer les clignotements du détecteur de mouvement ou (iii) (iii) pour activer les clignotements lents du détecteur de mouvement	Appuyez sur

AUTRE programmation

Pour effectuer	Suivez les étapes suivantes :					
cette action :	Attendez	r dne (हदमार	ब्दुटे s'arrête de	clignoter entre cha	que étape!	
	1	2	3	4	5	
Désactivation	Saisissez	Saisissez	Saisissez	Saisissez	Appuyez sur	
et activation de	un NIP de	99*	2 🛞	2 🛞 pour	🛞 de nouveau	
la configuration	programma-			désactiver les	pour terminer.	
de verrouillage	tion et 🛞			configurations	Attendez la	
hors ligne				de verrouillage	confirmation:	
				hors ligne ou	Deux	
				(1) 🛞 pour	clignotements	
				configurer la	verts à droite.	
				fonctionnalité de		
				verrouillage hors		
				ligne en vue de		
				son utilisation		

① Tous les codes d'erreur sont indiqués sur le bouton Schlage par une <u>DEL rouge</u> <u>continue</u> et une <u>DEL verte clignotante</u>. Le nombre de clignotements verts indique le code d'erreur.

DEL DEL gauche droite rouge vert	Nombre de clignotements vert (bouton Schlage)	Description du code d'erreur
	1	Erreur de programmation de l'ordinateur (non complété).
	2	Code l'utilisateur/maître trop long. La longueur du code de programmation doit être composé de cinq (5) chiffres. Le code d'entrée ne peut dépasser 6 caractères numériques.
	3	Mémoire pleine, trop de codes. Supprimer certains codes.
	4	Code principal ne peut être supprimé, seulement modifié.
	5	Les entrées du code principal ne concordent pas. Le code maître inchangé.
	6	Commande invalide. Code de fonction saisi invalide.
	7	Code introuvable.
	8	Code trop court. La longueur du code de programmation doit être composé de cinq (5) chiffres. Le code d'utilisateur doit compter un minimum de trois (3) caractères numériques.
	9	Pas un code unique.
	10	Programmation manuelle non permise.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'un de ces tests, révisez le guide d'installation et corrigez tous problèmes trouvés.

Test Mécanique

- 1. Tournez le levier intérieur. Le loquet devrait se rétracter doucement.
- 2. Insérez la clef dans l'entrée de clef et faites tourner la clef, ou la clef et le levier, afin d'ouvrir la porte. Le loquet devrait se rétracter doucement.

Test Électronique

Tester l'AD-200/AD-201 en Configuration d'Usine par Défaut Pendant

- 1. Pour les serrures avec un pavé numérique, appuyez sur n'importe quelle touche. La serrure émettra un signal sonore.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton Schlage. Le rétroéclairage du clavier numérique s'illuminera d'une couleur bleue pendant quelques secondes.
- Pour les serrures avec un lecteur optique, présentez un authentifiant au lecteur. Le verrou bipera et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge une seule fois. Lorsque le verrou est en configuration d'usine, aucune autorisation n'est acceptée.
- 4. Les serrures sans fil avec claviers numériques, avec ou sans authentifiants supplémentaires, possèdent par défaut, en mode de réinitialisation aux paramètres installés en usine, le NIP 13579 et «#». Pour en faire l'essai, saisissez le NIP par défaut. Le bouton Schlage clignotera et la serrure se déverrouillera.

Tester l'AD-200/AD-201 en Mode d'Accès Constructeur

- 1. Lorsque l'autorisation maîtresse de construction est présentée, l' AD-200/AD-201 bipera et le bouton Schlage s'allumera en vert pendant 20 secondes, en attendant la présentation d'une autre autorisation pour obtenir l'accès usager à la construction.
- Lorsqu'une autorisation valide d'utilisateur d'accès construction est présentée, le verrou se désactive pendant la période d'attente de refermeture (trois secondes par défaut), et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en vert. Lorsque le verrou se referme après la période d'attente de refermeture, le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge.
- 3. Si une autorisation invalide d'usager d'accès construction est présentée, le verrou bipera et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge une fois. Consultez le *Consultez Mode d'Accès Constructeur* à la page 5.
- ① NOTE: Le mode Accès construction est annulé lorsque le verrou est remis aux valeurs déterminées en usine. Lors de l'annulation du mode constructeur, l'Authentifiant principal constructeur, ainsi que tous les autres authentifiants ajoutés à l'aide de celui-ci, ne fonctionneront plus.

Utilisation de la serrure

Une fois les authentifiants programmés, présentez un authentifiant pour activer la serrure comme suit :

Type d'Authentifiant	Action			
NIP ou Carte	Présentez un authentifiant a	au lecteur	→	Lumière verte clignote et accorde l'accès
CARTE + un Numéro d'identification de Carte	Présentez un authentifiant au lecteur ➔	Appuyez sur NIP ¹	→	Lumière verte clignote et accorde l'accès

1 La longueur de NIP par défaut est de six chiffres. Le bouton "#" doit être utilisé comme bouton ENTER pour les NIP ayant moins de six chiffres. La longueur du NIP peut être configurée manuellement. (Voir la section **Changez** *la longueur d'un NIP ou du Numéro d'une Carte d'identification* à la page 13 pour plus de détails.).

Fonction de déverrouillage à distance câblé

Exigences système et matérielles

- Disponible en fonction entreposage AD-200 uniquement.
- Compatible avec révision F ou versions plus récentes de la quincaillerie AD-200. Voir illustration ci-dessous pour identifier la lettre de la révision sur la carte principale du circuit imprimé.
- L'AD-200 doit être programmé avec le version micrologicielle 2.45.1 AD-200/AD-201 ou ultérieure.

Spécifications relatives à l'interrupteur, aux câbles et aux branchements

- Interrupteur recommandé : interrupteur à rappel basique (interrupteur unipolaire) avec configuration contact normalement ouvert.
- Calibre de fil AWG 24, câblé, paire torsadée, blindé (le blindage peut être partiel).
- Belden 9841 ou équivalent.
- Longueur du câble maximale de 305 mètres (1 000 pieds).
- Branchez les câbles de l'interrupteur, via le cadre de la porte et la porte aux terminaux du pêne demi-tour.





Opération de déverrouillage à distance câblé

IMPORTANT! Le système de déverrouillage à distance fonctionnera uniquement lorsque le couvercle interne AD-200/AD-201 sera complètement et correctement installé.

Opération avec la version 2.45.1 du microprogramme

- Lorsque le bouton de déverrouillage à distance est enclenché, le loquet sera déverrouillé jusqu'à écoulement du délai de reverrouillage programmé. Les DEL Schlage clignoteront en vert une fois pour indiquer que le loquet est déverrouillé. Aucun signal sonore ne sera émis.
- Lorsque le délai de reverrouillage est écoulé, les DEL Schlage clignoteront en rouge une fois pour indiquer que le loquet est reverrouillé.

Opération avec la version 2.46.1 du microprogramme

- Lorsque le bouton de déverrouillage à distance est enclenché, le loquet sera déverrouillé jusqu'à écoulement du délai de reverrouillage programmé. Les DEL vertes de Schlage et la DEL bouton-poussoir verte interne s'activeront pour indiquer que le loquet est déverrouillé. Si la fonction signal sonore est activée, le signal sonore sera émis une fois pour indiquer que le loquet est déverrouillé.
- Une fois que le délai de reverrouillage est écoulé, les DEL Schlage vertes et la DEL bouton-poussoir verte interne s'éteindront. Si la fonction signal sonore est activée, le signal sonore sera émis deux fois pour indiquer que le loquet est reverrouillé.

Action du bouton de déverrouillage à distance câblé

- Si le bouton de déverrouillage à distance câblé est maintenu enclenché, le système sera déverrouillé une fois seulement, même si le bouton est maintenu plus longtemps que le délai de reverrouillage.
- Si le bouton de déverrouillage à distance est pressé rapidement plusieurs fois, le système ne sera déverrouillé qu'une fois. L'enclenchement d'autres boutons pendant le délai de reverrouillage ne sera pas pris en compte.
- Lorsque le loquet est reverrouillé, l'enclenchement du bouton une nouvelle fois activera un autre cycle de déverrouillage.

Reconfiguration aux paramètres par défaut établies en usine

Toute l'information contenue dans la serrure sera supprimée et réinitalisée avec les paramètres établis en usine!

Restauration des paramètres d'usine de niveau 1

- La restauration des paramètres d'usine de niveau 1 supprime les configurations et paramètres de la commande principale du verrou.
- ① Les paramètres de la commande principale qui seront remis aux valeurs déterminées en usine sont, notamment : les codes de programmation et d'utilisateur.
- La restauration des paramètres d'usine de niveau 1 ne restaure pas les configurations et paramètres du lecteur.
- 1. Retirez le boîtier intérieur du haut.
- 2. Appuyez et tenez le bouton Schlage jusqu'à ce que deux (2) signaux sonores se fassent entendre (10 secondes).
- 3. Relâchez le bouton Schlage.
- 4. Appuyez et relâchez à trois (3) reprises le bouton-poussoir intérieur (IPB) à l'intérieur d'un délai de 10 secondes. Un signal sonore se fera entendre et une lumière rouge clignotera à chaque pression.

- Les boutons Schlage et IPB seront tous les deux verts pendant une seconde et un deuxième signal sonore se fera entendre. Cela signifie que la serrure a été réinitialisée.
- ③ Si l'IPB n'est pas pressé 3 fois à l'intérieur d'un délai de 10 secondes, deux signaux sonores et un clignotement rouge indiqueront que le délai est expiré
- 6. Réinstallez le boîtier intérieur du dessus.

Restauration des paramètres d'usine de niveau 2

- La restauration des paramètres d'usine de niveau 2 supprime les configurations et paramètres de la commande principale du verrou ET le paramètres du lecteur.
- ① Voici les paramètres du lecteur qui seront remis aux valeurs par défaut établies en usine: format de clavier, bande de lecture, marche/arrêt de l'émetteur sonore et carte à puce à distance.
- Le compteur du nombre de jours d'utilisation et la configuration du type de verrou ne seront pas remis à zéro.

Pour terminer la restauration des paramètres d'usine de niveau 2, répéter les étapes 2 à 5 dans les dix secondes suivant les signaux de confirmation de la restauration de niveau 1. Si plus de dix secondes s'écoulent après les signaux de confirmation de la restauration de niveau 1, la restauration de niveau 1 est alors répétée.

Piles

Installation ou remplacement des piles

- ① Le remplacement de piles n'affecte aucunement les donnée programmées.
- ① La tension de la pile peut être vérifiée avec le SUS.
- 1. Retirez le couvercle pour piles.
- 2. Retirez le support pour piles. Ne pas permettre au bloc-piles de pendre des fils.
- 3. Installez les nouvelles piles (n'installez que de nouvelles piles AA alcaline).
- 4. Réinstallez le support pour piles.
- 5. Réinstallez le couvercle pour piles.

MISE EN GARDE! Danger d'explosion si les piles sont mal placées! Remplacez uniquement par de nouvelles piles alcalines AA. Jetez les piles selon les instructions du fabricant.



Ce produit a été évalué afin que les piles AA et les piles miniatures présentées ci-dessous soient conformes avec la certification ULC-S319. Ces piles doivent être utilisées pour les installations qui requièrent une certification ULC-S319 :

Piles AA : Duracell PC1500, MN1500; Energizer E91, EN91, AX91, XR91; RayoVac 815, 815-HE.

Piles miniatures : Energizer CR2025, CR2032; Maxell CR2025, CR2032, Panasonic CR2025, CR2032; RayoVac KECR2025, KECR2032.

Indicateurs de piles faibles

① Lorsque la pile est basse, le signal sonore de lecture sera temporairement désactivé. Cette condition sera rétablie à son état normal lorsque la pile (AA ou pile plate) sera remplacée. Bien que le bipeur soit temporairement désactivé, le SUS (Schlage Utility Software) indiquera qu'il est sous tension (« ON »), selon les réglages antérieurs de l'utilisateur.

Condition	Indicateur	Solution
Piles faibles	Une fois l'authentifiant	Remplacez immédiatement les piles
	présenté, le bouton Schlage	afin d'éviter toute défectuosité des piles.
	clignotera rouge a 9 reprise.	Lorsque les plies sont faibles, la serrure
	(Gauche = AA, Droit = pile	est conçue pour fonctionner 500 cycles.
	pouton), ensuite i indicateur	
	nonnai.	
Défectuosité de	Aucun DEL ou signal sonore.	Remplacez immédiatement les piles. Le
la pile (configurée	Authentifiants valides	mécanisme de contournement de la clef
par SUS)	n'accordent pas l'accès.	doit être utilisé pour déverrouiller la serrure.

Mode d'échec de piles

① Le mode d'échec de piles est ajustée à l'aide du SUS. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.

Mode	Description
Fait défaut tel quel	La serrure demeure dans le statut actuel tant que les piles n'ont
(par défaut)	pas été remplacées.
Fait défaut	La serrure se déverrouille et demeure ainsi tant que les piles n'ont
déverrouillée ¹	pas été remplacées.
Fait défaut verrouillée ¹	La serrure se verrouille et demeure ainsi tant que les piles n'ont
	pas été remplacées.

1 Les modes Fait défaut déverrouillée et Fait défaut verrouillée ne sont pas disponibles si la serrure est alimentée de façon externe.

Bloc d'alimentation externe

Le AD-200/AD-201 peut être branché à une alimentation externe à l'aide d'un bloc d'alimentation inscrit à UL294 pour installations UL, et à l'aide d'un bloc d'alimentation qui est conforme à d'exigences CAN/UL-S318 ou CAN/ULC-S319 pour installations cUL. La source d'alimentation doit être capable de fournir au moins 250 mA à 12 ou 24 Vcc (Schlage PS902, PS904, PS906).

① Lorsque la serrure est alimentée avec un bloc d'alimentation externe, en cas de panne d'électricité, elle restera « tel quel ».



21 • Schlage • AD-200/AD-201 guide d'utilisation

Référence à DEL

La majorité des indicateurs DEL et signaux sonores sont configurés à l'aide du SUS. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.

Bouton Schlage

Condition	Témoins
Accès refusé	2 clignotements rouges
Accès refusé, utilisateur à l'extérieur	4 clignotements rouges
du fuseau horaire	
NIP valide entré pendant que la	12 clignotements rouges indiquent le verrouillage
serrure est en mode maintien	
Réinitialiser aux paramètres par	Rouge continu lors du nettoyage de la mémoire,
défaut de l'usine	ensuite vert solide pendant une seconde une fois
	complété.
En attente du NIP (carte et NIP)	Mode 0 seulement: 5 lumières rouges et lumières
	vertes à droite clignotantes, ensuite une lumière
	verte continue
Indicateur de piles faibles, piles AA	9 clignotements rouges à gauche
Indicateur de pile faible, pile bouton	9 clignotements rouges à droite
Accès momentanément non protégé	1 clignotement vert, ensuite un clignotement rouge
	lors du verrouillage
Basculement non protégé	2 clignotements verts
Basculement protégé (verrouillage)	1 clignotement rouge
Authentification SUS	Vert continu à gauche
Port USB actif alors qu'il n'y a aucune	Clignotement vert à gauche
connexion physique	
Les clignotements rapides du	1 clignotement rouge répétitif à 1,5 seconde*
détecteur de mouvement sont activés	
Les clignotements lents du détecteur	1 clignotement rouge séquentiel répétitif à
de mouvement sont activés	1,5 seconde à gauche et à droite*

Bouton-poussoir intérieur optionnel (IPB)

Condition	Témoins
Mode de Salle de Classe, Bureau ou Ap	partement
Appuyez sur l'IPB pour verrouiller	1 clignotement rouge
(privé désactivé)	
Appuyez sur l'IPB pour déverrouiller	1 clignotement vert
(privé désactivé)	
Mode de Privée	
Fermez la porte, appuyez sur l'IPB afin	4 clignotements rouges
d'engager le mode Privé (privé activé)	
Fermez la porte, appuyez sur l'IPB	4 clignotements verts
pour désengager le mode Privé (privé	
désactivé) ¹	
Activez la configuration de confinement	2 clignotements ambrés et 2 clignotements rouges
barricadé hors ligne puis appuyez sur	
IPB pendant 4 secondes pour activer le	
confinement barricadé ²	
Activez la configuration de confinement	2 clignotements ambrés et 2 clignotements verts
barricadé hors ligne puis appuyez	
sur IPB pendant 4 secondes pour	
désactiver le confinement barricadé.	

1 Si le DPS est utilisé, ouvrir la porte désactivera aussi la confidentialité. Si une mortaise est utilisée, rétractez le pêne dormant désactivera aussi la confidentialité.

2 L'ouverture de la porte ou l'escamotage du pêne dormant ne désactivera pas le confinement barricadé hors ligne lorsque ce dernier est activé.

Bouton-poussoir intérieur optionnel (IPB)

Condition	Voyants lumineux
Les clignotements du détecteur de mouvement en mode rapide/lent	1 clignotement rouge toutes les 3 secondes*
Confinement barricadé hors ligne	1 clignotement rouge toutes les 10 secondes*

* Les clignotements rouges deviendront ambrés si la pile du verrou est faible.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le signal sonore du verrou ne se fait pas entendre et le clavier ne s'illumine pas lorsque le bouton Schlage est enfoncé.	Le lecteur n'est peut-être pas correctement installé dans l'entrée de serrure avant. Les branches du connecteur de lecteur peuvent être pliées. Le câble plat de porte d'accès peut être mal branché. La pile ou l'alimentation filaire est peut-être mal branchée. La polarité des piles est peut-être mal respectée.	Vérifiez que le lecteur est bien installé dans l'entrée de serrure avant. Vérifiez que les branches du connecteur de lecteur ne sont pas pliées. Vérifiez que le câble du ruban de porte d'accès est bien branché. Le fil rouge doit être à gauche et ne doit pas être coincé dans la porte. Vérifiez que la pile ou l'alimentation filaire est bien branchée. Vérifiez que la polarité des piles est respectée. Consultez les procédures ci-haut mentionnées dans le manuel d'installation fourni avec le verrou AD-200 ou dans le présent guide
Le lecteur ne fonctionne pas. L'Intellicarte n'est pas lue. La carte à bande magnétique ne fonctionne pas correctement (pas de bips ni de clignotements).	Le câble plat du trou traversant peut être coincé. L'Intellicarte par défaut du lecteur de carte ne correspond peut-être pas à l'Intellicarte. Le paramètre par défaut « Mag Track in Use » de tous les lecteurs de carte magnétique est fixé à « Track2 ». Les données de la carte magnétique peuvent être sur les pistes 1 ou 3.	d'utilisation. Vérifiez que le câble plat du trou traversant n'est pas coincé. Changez le format de l'Intellicarte à l'aide du SUS. Sélectionnez l'option « Lock Properties » de l'AD-200/ AD-201, puis l'onglet « Reader », et « Smart cards in use. » Utilisez le SUS pour modifier le paramètre « Mag Track in Use. ». Sélectionnez l'option « Lock Properties » de l'AD-200/AD-201, puis l'onglet « Reader », et « MAG Card Track selection. » Consultez les procédures ci-haut mentionnées dans le manuel d'installation fourni avec le verrou AD-200 ou dans le présent guide d'utilisation.

Problème	Cause possible	Solution
Le déverrouillage câblé à distance câblé ne fonctionne pas.	Le verrou peut être incompatible avec le déverrouillage à distance. La version du matériel ou du micrologiciel en question peut être incompatible avec le déverrouillage à distance. Le foncet intérieur du verrou peut être installé de façon incorrecte ou incomplète. Le commutateur de déverrouillage à distance peut ne pas fonctionner correctement.	Le déverrouillage câblé à distance est seulement offert avec le lecteur AD-200 dont la fonction se rapporte aux entrepôts. Le déverrouillage câblé à distance est compatible avec la version matérielle F ou ultérieure et ses verrous sont programmés avec la version micrologicielle AD-200/AD-201 2.45.1 ou ultérieure. Assurez-vous que le foncet intérieur a été installé complètement et correctement. Assurez-vous que le commutateur peut s'éteindre et qu'il fournit une résistance de moins de 5 ohms lorsqu'il est en marche.

Déclarations de l'agence de Allegion

Declaración de Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC.

- Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
- 1. ce dispositive ne doit pas occasionner du brouillage, et
- 2. ce dispositif doit accueillir tout brouillage y compris le brouillage qui risque d'entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif.

Mise en garde

Tout changement ou toute modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Déclaration de la FCC Relative au Brouillage

Cet équipement a été examiné et jugé conforme aux limites fixées pour un dispositif numérique de classe B, en vertu de la Section 15 des Règles de la CFC. Ces limites sont établies en vue de fournir une protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation résidentielle. Cet équipement entraîne des usages et peut produire des radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation quelconque. Si cet équipement cause du brouillage au niveau de la réception d'un appareil radio ou d'une télévision, ce qu'on peut établir lorsqu'on met l'équipement en marche et qu'on le met en arrêt, on recommande à l'utilisateur de tenter de corriger ce brouillage

- · Réorientez ou relocalisez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise de courant ou à un circuit différent de celui où se trouve branché le récepteur.
- Consultez le détaillant ou demandez de l'aide d'un technicien d'expérience en matière de radio et de télévision.

Déclarations d'Industrie Canada

Cet équipement a été testé et il est conforme à la norme ICES-003 d'Industrie Canada. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Service à la clientèle



1-877-671-7011 www.allegion.com/us