Ce guide de fonctionnement décrit les fonctions de base de votre poste de locataire série GT.

Pour un mode d'emploi complet, téléchargez le manuel à partir du site Internet du fabricant :
www.aiphone.com

AIPHONE®

Poste de locataire **GT-1A**

Haut-parleur

Alimentation électrique

Ce poste de locataire est alimenté par le système et reste toujours en marche, même lorsque l'écran est éteint. Contactez le gestionnaire de l'immeuble si le poste de locataire de cette résidence ne fonctionne pas.

Bouton d'option

Appuyez sur le bouton d'option pour activer un appareil externe (si inclus).

Bouton de garde

Appuyez sur le bouton de garde pour appeler tous les postes de garde et de concierge connectés au système (le cas échéant).



Bouton de déverrouillage de porte

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de porte pour déverrouiller l'entrée pendant un appel.

Voyant indicateur de tonalité arrêtée

Microphone

Bouton TALK (parler)



Appuyez sur le bouton TALK (parler) pour répondre à un appel entrant. Après avoir répondu, la conversation devient mains libres. Pour mettre fin à la conversation, appuyez de nouveau sur le bouton TALK (cela n'arrête pas le poste). Pour le mode PTT (push-to-talk, pousser pour parler), appuyez sur le bouton TALK (parler) jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La conversation exige ensuite de maintenir enfoncé le bouton TALK lorsque vous parlez et de le relâcher lorsque vous écoutez. Pour mettre fin à la conversation PTT, appuyez une fois sur le bouton TALK sans le maintenir enfoncé (cela n'arrête pas le poste). Que la conversation soit mains libres ou PTT, le voyant indicateur de voix s'allume lorsque vous parlez et s'éteint lorsque votre visiteur parle.

Voyant indicateur de voix



Commande de volume du carillon

Utilisez l'interrupteur pour régler le volume du carillon (arrêt, moyen ou haut). Le voyant indicateur tone off (tonalité arrêtée) clignote lentement lorsque le carillon est arrêté.

Commande de volume

Utilisez l'interrupteur pour régler le volume de communication (bas, moyen ou haut).